



ELECTRONIC SCALE

EQB SERIES

OWNER'S MANUAL

BASCULA ELECTRONICA

SERIE EQB

MANUAL DE USUARIO

REVISIÓN: 0

IMPORTANT:
BEFORE OPERATING THIS SCALE, PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY.
ANTES DE OPERAR SU BÀSCULA, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE.

CODE/CODIGO:13100756

INDEX / ÍNDICE	PAGE / PÀGINA
I.- INTRODUCCION/INTRODUCCIÓN	2
II.-IMPORTANT WARNINGS/ ADVERTENCIAS IMPORTANTES	2
III.-NAME AND LOCALIZATION OF PARTS/NOMBRE Y LOCALIZACION DE PIEZAS.	4
FRONT VIEW / PARTES GENERALES.	4
KEYBOARD / TECLADO.	5
GENERAL VIEW FINDER (LCD DISPLAY) / VISOR GENERAL.	6
IV.-OPERATIONS DESCRIPTION / DESCRIPCION DE OPERACIONES.	7
HOW TO WEIGH A PRODUCT / DESCRIPCION DE OPERACIONES.	7
USE OF THE "TARE" / COMO USAR LA "TARA".	8
USE OF THE KEY (ON) / COMO USAR LA TECLA (ON)	8
HOW TO USE THE REFERENCE TO "ZERO" / COMO USAR LA REFERENCIA A "CERO".	8
USE OF THE KEY (OFF) / COMO USAR LA TECLA (OFF)	9
POWER OFF TIMER FUNCTION / FUNCION DE APAGADO AUTOMÀTICO.	9
USE OF THE BATTERY / USO DE LA BATERIA.	9
LOW BATTERY INDICATOR / INDICADOR DE BAJA BATERIA.	10
CONNECTION TO THE CAR'S CIGARETTE LIGHTER (OPCIONAL) / CONECTOR PARA EL CARRO (OPCIONAL).	10
COUNTERS VERIFICATION FUNCTION / VERIFICACION DE CONTADORES.	11
HOW TO ACCESS THE COUNTERS / COMO ENTRAR A LOS CONTADORES.	11
V.-OTHER IMPORTANT MESSAGES THAT APPEAR ON THE SCALE / OTROS MENSAJES IMPORANTES QUE APARECEN EN LA BÀSCULA.	12
VI.-MAINTENANCE AND CLEANING / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	13
VII.-TROUBLESHOOTING GUIDE / GUIA PARA LOCALIZACION DE AVERIAS.	14
VIII.-TECNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	15

WARNING
!!DO NOT OPEN!!
RISK OF SHORT CIRCUIT
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF SHORT CIRCUIT IN YOUR SCALE, DO NOT REMOVE THE COVER OR SUBSTITUTE ANY OF THE PARTS FOR OTHERS THAT ARE NOT ORIGINAL. ONLY AUTHORIZED DISTRIBUITOR.

IMPORTANT
BATTERY SHOULD BE RECHARGED FOR 10 HRS BEFORE USING THE SCALE FOR THE FIRST TIME

CUIDADO
!!NO ABRA LA BÀSCULA!!
EXISTE RIESGO DE CORTO CIRCUITO
PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CORTO CIRCUITO EN SU BÀSCULA NO LA ABRA O SUSTITUYA CUALQUIERA DE SUS PARTES POR OTRAS QUE NO SEAN ORIGINALS Y AUTENTICAS SOLO EL DISTRIBUIDOR.

IMPORTANTE
LA BATERIA DEBE SER CARGADA POR 10 HRS ANTES DE USAR LA BÀSCULA POR PRIMERA VEZ.

WARNING: THE TURRET DISPLAY OF YOUR SCALE SHOULD BE USED ONLY WITH THE PLATFORM INCLUDED. NOT BE INTERCHANGED WITH ANOTHER. BE SURE THE TURRET DISPLAY HAS THE SAME SERIAL NUMBER THAT THE PLATFORM. IF THE SERIAL NUMBERS ARE NOT THE SAME YOUR SCALE WILL NOT OPERATE APPROPRIATELY.
ADVERTENCIA: EL MÓDULO DE SU BÀSCULA SOLO DEBE SER USADO CON LA PLATAFORMA INCLUIDA, NO SE DEBE INTERCAMBIAR CON OTRA. ASEGURESE DE QUE EL MÓDULO TENGA EL MISMO NÚMERO DE SERIE QUE LA PLATAFORMA, SI LOS NÚMERO DE SERIE NO SON IGUALES, SU BÀSCULA NO FUNCIONARÀ ADECUADAMENTE.

I.-INTRODUCTION/INTRODUCCIÓN
DEAR CUSTOMER:
WE APPRECIATE THAT YOU HAVE CHOSEN THIS PRODUCT WE ASSURE YOU THAT YOU WILL GET THE MAXIMUM SATISFACTION OF THE NEW ACQUISITION FOR YOUR BUSINESS.
WE SUGGEST YOU TO READ CAREFULLY THIS MANUAL AND MAKE SURE TO KEEP IT AT HAND FOR LATER CONSULTATIONS.
NOTE: ALL THE EXAMPLES IN THIS MANUAL WERE PERFORMED IN AN EQB-100/200 SCALE MODEL.

ESTIMADO CLIENTE:
LE AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA, NOSOTROS LE ASEGURAMOS QUE OBTENDRÀ LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE SU NUEVA ADQUISICIÓN PARA SU NEGOCIO.
SUGERIMOS QUE LEA EL MANUAL CUIDADOSAMENTE, Y ASEGÚRARSE DE TENERLO A MANO PARA PRÓXIMAS CONSULTAS.
NOTA: TODOS LOS EJEMPLOS EN ESTE MANUAL FUERON DESARROLLADOS EN UNA BÀSCULA EQB-100/200.

II. - IMPORTANT WARNINGS / ADVERTENCIAS IMPORTANTES

 1. - IN CASE YOU HAVE A PROBLEM WITH THE SCALE, FIRST READ THE WARRANTY CONDITIONS. 1. - EN CASO DE TENER PROBLEMAS CON LA BÀSCULA, PRIMERO LEA LAS CONDICIONES DE GARANTÍA.	 2. - DO NOT OPEN THE SCALE ON YOUR OWN. YOUR WARRANTY WILL BE CANCELED. 2. - NO ABRA LA BÀSCULA POR SU CUENTA. SU GARANTÍA SERA CANCELADA.	 3. - "NEVER" PRESS THE KEYBOARD WITH OBJECTS SUCH AS PENCILS, PENS, KNIVES, ETC. 3. - NUNCA PRESIONE EL TECLADO CON OBJETOS TALES COMO LAPICES, PLUMAS, NAVAJAS, ETC.
 4. - USE A VAC OUTLET EXCLUSIVE FOR THE SCALE, AVOIDING OVERLOAD OR VOLTAGE VARIATIONS. 4. - UTILICE UN CONTACTO EXCLUSIVO PARA LA BÀSCULA, EVITANDO ASÌ, UNA SOBRECARGA O VARIACIONES DE VOLTAJE.	 5. - "NEVER" WASH THE SCALE USING A FLOW OF WATER. THIS CAN DAMAGE THE ELECTRONIC COMPONENTS. FOR MORE INFORMATION READ "MAINTENANCE AND CLEANING" SECTION. 5. - NUNCA LAVE LA BÀSCULA UTILIZANDO UN CHORRO DE AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. PARA MAYOR INFORMACION LEA LA SECCIÓN DE "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA".	



 6. - PROTECT THE SCALE FROM INSECTS (MAINLY FROM ROACHES) THEY CAN SERIOUSLY DAMAGE ELECTRONIC COMPONENTS. USE SOLID PRODUCTS AGAINST ROACHES. 6. - PROTEJA SU BÀSCULA DE LOS INSECTOS (PRINCIPALMENTE DE LAS CUCARACHAS) PUEDEN DAÑAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. UTILICE PRODUCTOS SÓLIDOS CONTRA CUCARACHAS.	 7. - DO NOT DROP OR HIT THE SCALE WITH THE PRODUCT TO BE WEIGHED BECAUSE AS TIME GOES BY IT WILL DAMAGE THE WEIGHTSENSOR. 7. - NO DEJE CAER O GOLPEE LA BÀSCULA CON EL PRODUCTO A SER PESADO PORQUE CON EL PASO DEL TIEMPO LA CELDA DE CARGA PODRÍA DAÑARSE.	 8. - DO NOT USE SOLVENTS OR DETERGENTS FOR CLEANING ONLY USE DAMP RAG. 8. - NO UTILICE SOLVENTES O DETERGENTES PARA LA LIMPIEZA SOLAMENTE UTILICE UN TRAPO HÚMEDO.
 9. - DO NOT PLACE FANS OR HEATERS DIRECTED TOWARDS THE SCALE. 9. - NO COLOCAR ABANICOS O CALENTADORES DIRECTAMENTE HACIA LA BÀSCULA.	 10. - DO NOT PLACE THE SCALE WHERE THERE IS A LOT OF MOISTURE AND/OR DUST. 10. - NO COLOCAR LA BÀSCULA EN LUGARES DONDE HAYA MUCHA HUMEDAD Y/O POLVO.	 11. - ONLY AUTHORIZED AND QUALIFIED PERSONNEL SHOULD CHECK AND REPAIR YOUR SCALE. 11. - SOLAMENTE PERSONAL AUTORIZADO Y CALIFICADO DEBERÀ CHECAR Y REPARAR SU BÀSCULA.

III. - NAME AND LOCATION OF PARTS / NOMBRE Y LOCALIZACION DE PIEZAS


FRONT VIEW / PARTES GENERALES

- 1.- LEVELING BASES/PIES DE NIVELACION
- 2.- BASE/BASE
- 3.- PLATE HOLDER/PORTA PLATO.
- 4.- PLATE/PLATO
- 5.- TURRET/TORRETA
- 6.- TURRET DISPLAY/MODULO.
- 7.- PROTECTION FENCE/BARANDAL.
- 8.- WEIGHT SENSOR/CELDA.
- 9.- AC/DC POWER SUPPLY/ ELIMINADOR DE BATERIAS
- 10.- REGISTER PLATE/ PLACA DE REGISTRO.




EQB 50/100 AND/Y EQB 100/200

- 1.- TURRET/TORRETA
- 2.- OUTPUT FOR THE INTERFASE (OPTIONAL). SALIDA DE INTERFASE (OPCIONAL)
- 3.- JACK INPUT 9 VDC/ JACK ENTRADA DE 9VDC.
- 4.- INDICATOR HOLDER /SOPORTE DE MÓDULO
- 5.- LOAD CELL INPUT/ ENTRADA DE CELDA




KEYBOARD / TECLADO



1.- KEY (ON) : WHEN YOU PRESS THE KEY (ON) THE SCALE TURNS ON.	1.- TECLA (ON) : CUANDO PRESIONE LA TECLA (ON) LA BÀSCULA SE PRENDE.
2.- KEY (OFF) : WHEN YOU PRESS THE KEY (OFF) THE SCALE TURNS OFF.	2.- TECLA (OFF) : CUANDO PRESIONE LA TECLA (OFF) LA BÀSCULA SE APAGA.
3.- KEY (X) : WHEN YOU PRESS THIS KEY (X) YOU CHANGE THE UNITS OF THE SCALE FROM KILOGRAMS TO POUNDS AND VICE VERSA.	3.- TECLA (X) : CUANDO PRESIONE ESTA TECLA (X) SE CAMBIAN LAS UNIDADES DE LA BÀSCULA, DE KILOGRAMOS A LIBRAS Y VICE VERSA.
4.- KEY (0) : WHEN YOU PRESS THIS KEY (0) THE SCALE STARTS WITH ZEROS.	4.- TECLA (0) : CUANDO PRESIONE ESTA TECLA (0) LA BÀSCULA EMPIEZA EN CEROS.
5.- KEY (T) : WHEN YOU PRESS THIS KEY (T) YOU ELIMINATE ANY CONTAINER'S WEIGHT THAT YOU DO NOT WISH TO CONSIDER DURING A TRANSACTION (FOR EXAMPLE: BOXES, BAGS, BOTTLES, ETC.).	5.- TECLA (T) : CUANDO PRESIONE ESTA TECLA (T) SE ELIMINA EL PESO DE CUALQUIER RECIPIENTE QUE NO DESEE CONSIDERAR DURANTE UNA TRANSACCIÓN (POR EJ. CAJAS, BOLSAS, BOTELLAS, ETC.).
6.- KEY (L) : THIS KEY IS USED TO TURN ON AND TURN OFF THE BACKLIGHT.	6.- TECLA (L) : ESTA TECLA SIRVE PARA PRENDER Y APAGAR LA LUZ DEL DISPLAY.
7.- KEY (P) : THIS KEY IS USED TO SEND INFORMATION TO A PRINTER (OPTIONAL).	7.- TECLA (P) : ESTA TECLA ES USADA PARA MANDAR INFORMACION A UNA IMPRESORA (OPCIONAL).
8.- "GENERAL VIEW FINDER": USED TO INDICATE THE WEIGHT OF THE PRODUCT.	8.- "VISOR GENERAL": USADO PARA INDICAR EL PESO DEL PRODUCTO.

GENERAL VIEW FINDER (LCD DISPLAY) / VISOR GENERAL



1.- "ALPHANUMERIC" INDICATOR: SHOWS THE PRODUCT'S WEIGHT IN POUNDS AND KILOGRAMS WHEN THIS HAPPENS, THE SYMBOL "kg" OR "Lb" APPEARS IN THE INDICATOR (1). THE ALPHANUMERIC INDICATOR CAN SHOW THE FOLLOWING READINGS: "kg" OR "Lb" IS SHOWN WHEN THE SCALE IS READY TO WEIGHT PRODUCTS. SE MUESTRA CUANDO LA BÀSCULA ESTA LISTA PARA PESAR PRODUCTOS. OVRLOAD IS SHOWN WHEN THERE IS AN OVERWEIGHT ON THE SCALE. SE MUESTRA CUANDO SE HA EXCEDIDO LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BÀSCULA. NEG. IS SHOWN WHEN THERE IS A NEGATIVE WEIGHT. SE MUESTRA CUANDO HAY UN PESO NEGATIVO. LOWbat. IS SHOWN WHEN THE BATTERY DOES NOT HAVE ENOUGH ENERGY. SE MUESTRA CUANDO LA BATERIA NO TIENE SUFICIENTE ENERGIA. HELP IS SHOWN WHEN YOU TURN ON THE SCALE WITH AN EXCESSIVE WEIGHT. SE MUESTRA CUANDO SE ENCIENDE LA BÀSCULA CON UN PESO EXCESIVO. UNLOAD IS SHOWN WHEN THE SCALE IS TURNED ON WITHOUT THE PLATE. SE MUESTRA CUANDO LA BÀSCULA SE ENCIENDE SIN EL PLATO.	1.- INDICADOR "ALFANUMÉRICO": MUESTRA EL PESO DEL PRODUCTO EN LIBRAS O KILOGRAMOS, CUANDO ESTO SUCEDE EL SÍMBOLO "kg" O "Lb" APARECE EN EL INDICADOR (1). EL INDICADOR ALFANUMÉRICO PUEDE MOSTRAR LOS SIGUIENTES MENSAJES: "kg" OR "Lb" IS SHOWN WHEN THE SCALE IS READY TO WEIGHT PRODUCTS. SE MUESTRA CUANDO LA BÀSCULA ESTA LISTA PARA PESAR PRODUCTOS. OVRLOAD IS SHOWN WHEN THERE IS AN OVERWEIGHT ON THE SCALE. SE MUESTRA CUANDO SE HA EXCEDIDO LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BÀSCULA. NEG. IS SHOWN WHEN THERE IS A NEGATIVE WEIGHT. SE MUESTRA CUANDO HAY UN PESO NEGATIVO. LOWbat. IS SHOWN WHEN THE BATTERY DOES NOT HAVE ENOUGH ENERGY. SE MUESTRA CUANDO LA BATERIA NO TIENE SUFICIENTE ENERGIA. HELP IS SHOWN WHEN YOU TURN ON THE SCALE WITH AN EXCESSIVE WEIGHT. SE MUESTRA CUANDO SE ENCIENDE LA BÀSCULA CON UN PESO EXCESIVO. UNLOAD IS SHOWN WHEN THE SCALE IS TURNED ON WITHOUT THE PLATE. SE MUESTRA CUANDO LA BÀSCULA SE ENCIENDE SIN EL PLATO.
2.- (L) "LOW BATTERY" INDICATOR: IS SHOWN WHEN THE ENERGY OF THE BATTERY IS TOO LOW, THIS INDICATOR TURNS ON TO TELL US THAT IT IS NECESSARY TO RECHARGE IT.	2.- (L) INDICADOR DE BAJA BATERIA ES MOSTRADO CUANDO LA ENERGIA DE LA BATERIA ES BAJA, ESTE SE ENCIENDE PARA ADVERTIRNOS QUE ES NECESARIO RECHARGAR LA BATERIA.
3.- "ZERO" INDICATOR : THESE REFERENCES TO ZERO INDICATE THAT THE SCALE IS READY TO START WEIGHTING PRODUCTS. THE ZERO INDICATOR DISAPPEARS WHEN A LOAD IS PLACED ON THE SCALE.	3.- INDICADOR "CERO": ESTA REFERENCIA A CERO INDICA QUE LA BÀSCULA ESTA LISTA PARA PESAR PRODUCTOS. EL INDICADOR DE CERO DESAPARECE CUANDO SE PONE UNA CARGA EN LA BÀSCULA.
4.- "NET" INDICATOR: INDICATES THAT THE "TARE" FUNCTION HAS BEEN ACTIVATED. THE READINGS SHOWN CORRESPOND TO THE NET WEIGHT.	4.- INDICADOR "TARA": INDICA QUE LA FUNCIÓN "TARA" HA SIDO ACTIVADA. LA LECTURA DE PESO CORRESPONDE AL PESO NETO.
5.- "AC/DC" POWER SUPPLY INDICATOR: WHEN THE AC/DC POWER SUPPLY IS CONNECTED TO THE SCALE THIS INDICATOR TURNS ON.	5.- INDICADOR DE CORRIENTE ALTERNA: CUANDO EL ELIMINADOR DE BATERIAS ES CONECTADO SE ENCIENDE ESTE INDICADOR.

IV. - OPERATION'S DESCRIPTION / DESCRIPCION DE OPERACIONES

HOW TO WEIGH A PRODUCT TURN YOUR SCALE ON PRESSING THE (ON) KEY. YOU WILL SEE THAT A COUNTDOWN SEQUENCE STARTS IN THE GENERAL VIEW FINDER. AT THE END OF THIS COUNTDOWN SEQUENCE, THE VIEW FINDER WILL BE IN "ZEROS". AT THIS MOMENT THE SCALE IS READY TO WEIGHT. THEN PLACE THE PRODUCT TO WEIGHT ON THE PLATE AND YOU WILL SEE THE WEIGHT IN THE ALPHANUMERIC INDICATOR. THE "kg" or "Lb" SYMBOL WILL APPEAR IN THE INDICATOR. FOR EXAMPLE, IF YOU PLACE A PRODUCT WHOSE WEIGHT IS 160 POUNDS, YOU WILL SEE THE FOLLOWING: 	CÓMO PESAR UN PRODUCTO ENCIENDA LA BÀSCULA PRESIONANDO LA TECLA (ON). INICIARA UNA CUENTA REGRESIVA EN EL VISOR GENERAL. AL TERMINAR ESTA SECUENCIA REGRESIVA EL VISOR GENERAL ESTA EN CEROS, EN ESTE MOMENTO LA BÀSCULA ESTA LISTA PARA PESAR. LUEGO COLOQUE EL PRODUCTO A PESAR EN EL PLATO Y VERAS EL PESO EN EL INDICADOR ALFANUMÉRICO. EL SÍMBOLO "kg" O "Lb" APARECERÀ EN EL INDICADOR. POR EJEMPLO: SI SE COLOCA UN PRODUCTO QUE PESA 160 LIBRAS, EL VISOR MOSTRARA:
HOW TO USE THE "TARE" (T) WHEN YOU WISH TO WEIGHT A PRODUCT IN A CONTAINER AND YOU DO NOT WANT TO CONSIDER THE CONTAINER'S WEIGHT DURING THE OPERATION, YOU CAN USE THE "TARE" FUNCTION. TO USE THIS FUNCTION, FOLLOW THESE STEPS: SUPPOSE YOU ARE GOING TO WEIGH 10 POUNDS OF SOME PRODUCT IN A CONTAINER THAT WEIGH 20 POUNDS. 1.- PLACE THE EMPTY CONTAINER ON THE SCALE. 	CÓMO UTILIZAR LA "TARA" (T) CUANDO DESEE PESAR UN PRODUCTO EN UN RECIPIENTE Y NO DESEA CONSIDERAR EL PESO DE ESTE DURANTE UNA OPERACIÓN, PUEDE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE "TARA". PARA UTILIZAR ESTA FUNCIÓN SIGUA ESTOS PASOS: SUPONGAMOS QUE SE VA A PESAR 10 LIBRAS DE ALGÚN PRODUCTO EN UN RECIPIENTE QUE PESA 20 LIBRAS. 1.- COLOQUE EL RECIPIENTE VACÍO SOBRE LA BÀSCULA.
2.- PRESS THE KEY. AFTER SOME SECONDS THE VIEW FINDER WILL DISPLAY: 	2.- PRESIONE LA TECLA. DESPUÉS DE VARIOS SEGUNDOS EL VISOR GENERAL MOSTRARA:
3.- PUT THE PRODUCT INSIDE THE CONTAINER AND THE SCALE SHOWS ONLY THE WEIGHT OF THE PRODUCT WITHOUT THE CONTAINER'S WEIGHT. NOTICE THAT WHEN YOU REMOVE THE CONTAINER A NEGATIVE NUMBER (WEIGHT OF CONTAINER) APPEARS IN THE GENERAL VIEW FINDER. 	COLOQUE EL PRODUCTO DENTRO DEL RECIPIENTE Y LA BÀSCULA MOSTRARA SOLO EL PESO DEL PRODUCTO SIN EL PESO DEL RECIPIENTE. NOTEQUE QUE CUANDO SE REMUEVE EL RECIPIENTE UN NÚMERO NEGATIVO (PEO DEL RECIPIENTE) APARECE EN EL VISOR GENERAL.

IT IS IMPORTANT TO MENTION THAT THIS FUNCTION IS SUBTRACTIVE. FOR EXAMPLE, IF WE HAVE A CONTAINER THAT WEIGH 20 POUNDS, THE SCALE WILL ONLY BE ABLE TO WEIGH UP TO 20 POUNDS OF PRODUCT TO COMPLETE THE MAXIMUM CAPACITY. TO CANCEL THE TARE FUNCTION JUST PRESS THE KEY AND THE SCALE WILL RETURN TO THE NORMAL FUNCTION. THE NET SYMBOL WILL DISAPPEAR.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA FUNCION ES SUBTRACTIVA. POR EJEMPLO, SI TENEMOS UN RECIPIENTE QUE PESA 20 LIBRAS, LA BASCULA SOLAMENTE PODRA PESAR HASTA 20 LIBRAS DE PRODUCTO PARA COMPLETAR LA CAPACIDAD MAXIMA. PARA CANCELAR LA FUNCION DE TARA SOLO PRESIONE LA TECLA Y LA BASCULA RETORNARA A FUNCION NORMAL. EL SIMBOLO NET DESAPARECERA.

THE TWO FOLLOWING OBSERVATIONS ARE ESPECIALLY IMPORTANT.

A) WHEN THERE IS NO WEIGHT ON THE SCALE (CONTAINER) YOU CAN NOT ACTIVATE THE "TARE" FUNCTION.

B) WHEN A CONTAINER IS "TARED", BUT WHEN YOU REMOVE IT FROM THE PLATE AND YOU REMOVE A LARGER WEIGHT THAN THE CONTAINER, (GREASE, REMAINING OF A PRODUCT, ETC.), OR WHEN THE PLATE IS SLIGHTLY LIFTED WITH YOUR HAND, "NEG" (NEGATIVE) WILL APPEAR.

LAS SIGUIENTES DOS OBSERVACIONES SON DE ESPECIAL IMPORTANCIA:

A) CUANDO NO HAY PESO SOBRE LA BASCULA (RECIPIENTE) NO SE PUEDE ACTIVAR LA FUNCION DE TARA.

B) CUANDO UN RECIPIENTE ES TARADO, Y AL MOMENTO DE RETIRARLO SE REMUEVE UN PESO MAYOR AL DEL RECIPIENTE, (GRASA, O RESIDUOS DE PRODUCTO, ETC.) O CUANDO EL PLATO ES LEVANTADO UN POCO EL MENSAJE "NEG" (NEGATIVO) APARECERA.

WHEN THIS HAPPENS:

a) RELEASE THE PLATE IF YOU ARE HOLDING IT AND TURN IT ON AGAIN.

CUANDO ESTO PASA:

a) SUELTE EL PLATO SI LO ESTAS SOSTENIENDO Y VUELVA A ENCENDERLA.

HOW TO USE THE KEY.

IF THE SCALE IS IN THE "Lb" MODE AND YOU PUT ON THE SCALE A PRODUCT THAT WEIGHS 160 POUNDS YOU WILL SEE THE FOLLOWING IN THE VIEW FINDER

SI LA BASCULA ESTA EN EL MODO "Lb" Y COLOCA SOBRE LA BASCULA UN PRODUCTO QUE PESA 160 LIBRAS, EN EL VISOR GENERAL SE VERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

NEG

16000 lb

BUT IF YOU PRESS THE KEY THE SCALE WILL CHANGE TO kg MODE AND YOU WILL SEE THE FOLLOWING IN THE VIEW FINDER

PERO SI PRESIONA LA TECLA LA BASCULA CAMBIARA AL MODO "kg" Y EL VISOR GENERAL MOSTRARA LO SIGUIENTE:

7265KG

NOTE: IF YOU TURN OFF THE SCALE AND IT WAS IN THE kg MODE, AND YOU TURN ON THE SCALE AGAIN IT WILL RETURN IN THE kg MODE.

NOTA: SI LA BASCULA ES APAGADA Y SE OPERABA EN EL MODO "kg", CUANDO SE ENCIENDA LA BASCULA ESTE VOLVERA EN EL MODO "kg".

HOW TO USE THE "REFERENCE TO ZERO" KEY

IT IS POSSIBLE FOR THE SCALE TO SHOW A NUMBER IN THE VIEW FINDER WITHOUT HAVING ANY PRODUCT ON THE PLATE DUE TO VOLTAGE VARIATIONS, ROUGH HANDLING, OR SOME OTHER FACTOR. WHEN THIS HAPPENS, SIMPLY PRESS THE KEY AND THE VIEW FINDER WILL RETURN TO "ZERO", THE WORD "ZERO" WILL APPEAR IN THE VIEW FINDER. THIS OPERATION IS COMMONLY KNOWN AS "RESETTING TO ZERO".

CÓMO UTILIZAR LA "REFERENCIA A CERO" TECLA

ES POSIBLE QUE LA BASCULA MUESTRE NUMEROS EN EL VISOR GENERAL SIN TENER ALGUN PRODUCTO EN EL PLATO, ESTO DEBIDO A VARIACIONES DE VOLTAJE, MANEJO RUDO, O ALGUN OTRO FACTOR. CUANDO ESTO SUCEDE SOLO PRESIONE LA TECLA Y EL VISOR GENERAL VOLVERA A "CERO" LA PALABRA "ZERO" APARECERA EN EL VISOR. ESTA OPERACION ES CONOCIDA COMO "REFERENCIAR A CERO".

HOW TO USE THE KEY

WHEN YOU DO NOT HAVE ENOUGH LIGHT YOU CAN USE THE BACKLIGHT TO IMPROVE THE READABILITY OF THE DATA ON DISPLAY. TO TURN ON AND TURN OFF THE BACKLIGHT JUST PRESS THE KEY.

CÓMO UTILIZAR LA TECLA

CUANDO NO HAYA SUFICIENTE LUZ SE PUEDE UTILIZAR LA LUZ DEL DISPLAY PARA MEJORAR LA LECTURA DE LOS DATOS DEL DISPLAY. PARA ENCENDER Y APAGAR LA LUZ DEL DISPLAY SOLO PRESIONE LA TECLA

POWER OFF TIMER FUNCTION

THIS FUNCTION IS PERMANENTLY ACTIVATED WHEN THE SCALE IS ON, AND ONLY WHEN YOU DO NOT HAVE THE AC/DC POWER SUPPLY CONNECTED TO THE SCALE. WHEN YOU DO NOT USE THE SCALE FOR A PERIOD OF TIME APPROXIMATE TO 15 MINUTES, IT WILL AUTOMATICALLY TURN OFF. TO TURN ON THE SCALE AGAIN, JUST PRESS THE KEY .

FUNCION DE APAGADO AUTOMATICO.

LA FUNCION ESTA ACTIVADA PERMANENTEMENTE CUANDO LA BASCULA ESTA ENCENDIDA SIN EL ELIMINADOR DE BATERIAS, CUANDO LA BASCULA NO SE USA DURANTE UN PERIODO APROXIMADO A 15 MINUTOS, AUTOMATICAMENTE SE APAGARA. PARA ENCENDER LA BASCULA DE NUEVO SOLAMENTE PRESIONE LA TECLA .

USE OF THE BATTERY

THE SCALE CAN OPERATE WITH AN AC/DC POWER SUPPLY OR WITH A BATTERY (4 VOLT INCLUDED). THE BATTERY IS RECHARGEABLE USING THE AC/DC POWER SUPPLY AND THE PROCEDURES IS THE FOLLOWING.

NOTE: BEFORE TO OPERATE THE SCALE YOU MUST TO RECHARGE THE BATTERY DURING 8 HOURS.

RECHARGE: TO MAKE THIS OPERATION, JUST CONNECT THE SCALE TO AC/DC POWER SUPPLY FOR A PERIOD OF TIME APPROXIMATE TO 8 HOURS WITH THE SCALE TURNED OFF. WHEN YOU RECHARGE THE BATTERY FOR SOME HOURS, BUT THE BATTERY CAN NOT GET ENOUGH CHARGE TO TURN ON THE SCALE, THEN YOU MUST CHANGE THE BATTERY BY A NEW ONE. IN THIS CASE YOU CAN CONTACT TO YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR.

USO DE LA BATERIA

LA BASCULA PUEDE OPERAR CON ELIMINADOR DE BATERIAS O CON BATERIA (4V INCLUIDA). LA BATERIA ES RECARGABLE UTILIZANDO EL ELIMINADOR DE BATERIAS Y EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE.

NOTA: ANTES DE OPERAR LA BASCULA SE DEBE RECARGAR LA BATERIA DURANTE 8 HORAS.

RECARGA: PARA REALIZAR ESTA OPERACION, SOLO CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERIAS A LA BASCULA DURANTE UN TIEMPO DE 8 HORAS APROXIMADAMENTE CON LA BASCULA APAGADA.

SI RECARGA LA BATERIA POR ALGUNAS HORAS PERO ESTA NO OBTIENE SUFICIENTE ENERGIA PARA ENCENDER LA BASCULA, ENTONCES SE DEBERA DE CAMBIAR LA BATERIA POR UNA NUEVA. EN ESTE CASO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

THE CHARGE CAPACITY OF THE RECHARGEABLE BATTERY IN THIS SCALE DECREASES ACCORDING TO THE NUMBER OF CHARGE/DISCHARGE CYCLES. THIS CAUSES THAT THE SERVICE LIFE IS REDUCED TO 1000 CYCLES. FOR THIS REASON THE WARRANTY PERIOD FOR THE BATTERY IS LIMITED TO SIX MONTHS AFTER THE PURCHASE DATE OF THE SCALE.

LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA BATERIA RECARGABLE EN ESTA BASCULA DECRECE DE ACUERDO AL NUMERO DE CICLOS DE CARGA/DESCARGA, ESTO OCASIONA QUE LA VIDA DE LA BATERIA SE REDUZCA A 1000 CICLOS. POR ESTA RAZON LA GARANTIA DE LA BATERIA ES POR SEIS MESES DESPUES DEL DIA DE COMPRA DE LA BASCULA.

"LOW BATTERY" INDICATOR

IF THE BATTERY DOES NOT HAVE ENOUGH ENERGY TO KEEP THE SCALE OPERATING FOR A LONG TIME, A LOW BATTERY INDICATOR APPEARS IN THE VIEW FINDER. THIS IS THE FIRST WARNING SIGNAL INDICATING THAT IT IS NECESSARY TO RECHARGE THE BATTERY.

INDICADOR DE BAJA BATERIA

SI LA BATERIA NO TIENE LA SUFICIENTE ENERGIA PARA SEGUIR OPERANDO POR UN LARGO TIEMPO, UN INDICADOR DE BAJA BATERIA APARECE EN EL VISOR GENERAL. ESTA ES LA PRIMERA SEÑAL INDICANDO QUE ES NECESARIO RECARGAR LA BATERIA.

EVEN WITH THIS SIGNAL, IT IS POSSIBLE FOR THE SCALE TO KEEP ON OPERATING FOR A SHORT PERIOD OF TIME (30 MINUTES), BUT AFTER A SECOND WARNING SIGNAL APPEARS ("LOW BAT") IN THE VIEW FINDER, THE SCALE STOPS ITSELF AND DOES NOT RESPOND TO THE INSTRUCTIONS.

AUN CON ESTA SEÑAL ES POSIBLE SEGUIR OPERANDO LA BASCULA POR UN CORTO TIEMPO (30 MINUTOS), PERO DESPUES DE QUE LA SEGUNDA SEÑAL APARECE ("LOW BAT") EN EL VISOR GENERAL, LA BASCULA SE BLOQUEA Y NO RESPONDE A LAS INSTRUCCIONES.

TO ELIMINATE ANY OF THE TWO INDICATORS AND CONTINUE USING THE SCALE WITHOUT ANY CONCERN, CONNECT THE AC/DC POWER SUPPLY TO THE SCALE. AND REMEMBER TO RECHARGE THE BATTERY.

PARA ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INDICADORES Y SEGUIR UTILIZANDO LA BASCULA SIN PREOCUPACION, CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERIAS A LA BASCULA Y RECUERDE DE RECARGAR LA BATERIA.

000 lb

LOWBAT

COUNTERS VERIFICATION FUNCTION

THE SCALE IS EQUIPPED WITH TWO IMPORTANT COUNTERS: THE CALIBRATION COUNTER AND THE COUNTER OF TIMES THAT CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED. THIS COUNTERS MUST BE ACCESSED ONLY BY OFFICIAL OFFICE OF WEIGHTS AND MEASURES INSPECTORS. THE CALIBRATION COUNTER SHOWS THE NUMBER OF TIMES THE SCALE HAS BEEN "RECALIBRATED" BY A TECHNICIAN, THE COUNTER OF TIMES THAT THE INTERNAL CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED SHOWS THE NUMBER OF TIMES THAT A TECHNICIAN HAD RECONFIGURED THE "INTERNAL FUNCTION" IN THE SCALE. IN BOTH CASES, THE CUSTOMER CAN ONLY CHECK THE AMOUNT THAT IS DISPLAYED, BUT CAN NOT MAKE ANY CHANGES.

VERIFICACION DE CONTADORES

LA BASCULA ESTA EQUIPADA CON DOS CONTADORES IMPORTANTES: EL CONTADOR DE CALIBRACIONES Y EL CONTADOR DE LAS VECES QUE HA CAMBIADO LA CONFIGURACION INTERNA. ESTOS CONTADORES SOLO PUEDEN SER ACCESADOS POR LOS INSPECTORES DE LA OFICINA DE PESAS Y MEDIDAS. EL CONTADOR DE CALIBRACIONES MUESTRA LAS VECES QUE LA BASCULA HA SIDO RECALIBRADA POR UN TECNICO. EL CONTADOR DE LAS VECES QUE A CAMBIADO LA CONFIGURACION INTERNA MUESTRA EL NUMERO DE VECES QUE EL TECNICO HA RECONFIGURADO LA FUNCION INTERNA DE LA BASCULA. EN AMBOS CASOS, EL CLIENTE SOLO PUEDE CHECAR LA CANTIDAD QUE ESTA EN EL VISOR, PERO NO PUEDE EFECTUAR NINGUN CAMBIO.

HOW TO ACCESS THE COUNTERS

TO CHECK THE COUNTERS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

A) CALIBRATION COUNTER.

1 - TURN THE SCALE ON.

2 - PRESS DURING THE INITIAL COUNTDOWN.

AT THE END OF THE COUNTDOWN THE VIEW FINDER WILL DISPLAY:

CÓMO ENTRAR A LOS CONTADORES.

PARA CHECAR LOS CONTADORES SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

A) CONTADOR DE CALIBRACION.

1 - ENCIENDA LA BASCULA.

2 - PRESIONE DURANTE EL CONTEO REGRESIVO.

AL FINAL DEL CONTEO EL VISOR GENERAL MOSTRARA:

CA 001

B) COUNTER OF TIMES THAT THE INTERNAL CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED.

1 - TURN THE SCALE ON.

2 - PRESS DURING THE INITIAL COUNTDOWN.

AT THE END OF THE COUNTDOWN THE VIEW FINDER WILL DISPLAY:

B) CONTADOR DE LAS VECES QUE LA CONFIGURACION INTERNA HA SIDO CAMBIADA.

1 - ENCIENDA LA BASCULA.

2 - PRESIONE DURANTE EL CONTEO REGRESIVO.

AL FINAL DEL CONTEO EL VISOR GENERAL MOSTRARA:

CF 001

IN ANY OF THE TWO CASES, TO GET TO THE NORMAL OPERATION MODE, JUST TURN OFF THE SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN. YOUR SCALE LEAVES THE FACTORY WITH THE NEXT READINGS: CALIBRATION COUNTER: CA 001 CONFIGURATION COUNTER: C.F. 001

EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS, PARA CAMBIAR AL MODO DE OPERACION NORMAL, SOLO APAGUE LA BASCULA Y VUELVA A ENCENDERLA. SU BASCULA SALE DE LA FABRICA CON LAS SIGUIENTES LECTURAS: CONTADOR DE CALIBRACION CA 001 CONTADOR DE CONFIGURACION C.F. 001

V.- OTHER IMPORTANT MESSAGES THAT APPEAR IN THE SCALE / OTROS MENSAJES IMPORTANTES QUE APARECEN EN LA BASCULA

OVERLOAD

THIS MESSAGE INDICATES THAT A WEIGHT THAT EXCEEDS THE MAXIMUM CAPACITY HAS BEEN PLACED ON THE SCALE. TO CORRECT THIS, SIMPLY REMOVE THE OVER WEIGHT.

ESTE MENSAJE INDICA QUE EL PESO PUESTO EN EL PLATO DE LA BASCULA A EXCEDIDO LA CAPACIDAD MAXIMA. PARA CORREGIR ESTO, SIMPLEMENTE REMUEVA EL SOBRE PESO.

HELP

THIS MESSAGE APPEARS IN TWO DIFFERENT SITUATIONS.

A) WHEN THE SCALE IS TURNED ON WITH AN EXCESSIVE WEIGHT ON THE PLATE (OVER 200 KILOGRAMS OR 400 POUNDS FOR AN EQM 200/400 MODEL). TO CORRECT THIS SITUATION REMOVE THE WEIGHT THAT IS ON THE SCALE, TURN OFF THE SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN.

B) WHEN THE SCALE WAS HANDLED ROUGHLY AND/OR GOT HITTED DURING THE SHIPMENT, WHICH CAUSED IRREVERSIBLE DAMAGES IN OPERATION. IN THIS CASE CALL YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR.

ESTE MENSAJE APARECE EN DOS OCASIONES DIFERENTES.

A) CUANDO LA BASCULA ES ENCENDIDA CON PESO EXCESIVO SOBRE EL PLATO (ARRIBA DE 200 KILOGRAMOS O 400 LIBRAS PARA EL MODELO EQM 200/400). PARA CORREGIR ESTA SITUACION REMUEVA EL PESO QUE ESTA EN LA BASCULA, APAGUELA Y VUELVA A ENCENDERLA.

B) CUANDO LA BASCULA FUE MANEJADA CON RUIDESA Y/O FUE GOLPEADA DURANTE SU TRASLADO, LO CUAL LE CAUSO UN DAÑO IRREVERSIBLE EN SU OPERACION. EN ESTOS CASO LLAME A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

NEG

THIS MESSAGE INDICATES A NEGATIVE WEIGHT, THIS COULD HAPPEN IF YOU LIFT OR REMOVE THE SCALE'S PLATE. TO CORRECT THESE PUT THE SCALE BACK IN ITS PLACE AND PRESS THE KEY OR TURN THE SCALE OFF AND THEN TURN IT ON AGAIN.

ESTE MENSAJE INDICA UN PESO NEGATIVO, ESTO PUEDE SER OCASIONADO SI SE LEVANTA O SE QUITA EL PLATO DE LA BASCULA. PARA CORREGIR ESTO PONGA EL PLATO EN SU LUGAR Y PRESIONE LA TECLA O APAGUE LA BASCULA Y VUELVA A ENCENDERLA.

VI.- MAINTENANCE AND CLEANING / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ONE OF THE GREATEST ADVANTAGES OF PURCHASING THIS SCALE MODEL IS THAT IT REQUIRES MINIMUM MAINTENANCE AND IT IS VERY SIMPLE TO KEEP IT IN FAVORABLE CONDITIONS.

UNAS DE LAS GRANDES VENTAJAS DE ADQUIRIR ESTE MODELO DE BASCULA ES QUE REQUIERE UN MINIMO DE MANTENIMIENTO Y ES MUY SIMPLE PARA CONSERVARLA EN UN ESTADO FAVORABLE.

DO NOT USE A FLOW OF WATER TO CLEAN YOUR SCALE. USE A DAMP RAG AND CLEAN EACH OF THIS COMPONENTS DAILY: PLATE, TURRET AND KEYBOARD.

NO SE USE AGUA A CHORRO PARA LIMPIAR LA BASCULA. UTILICE UNA FRANELA HUMEDA Y LIMPIE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. EXCEPTO LAS BASCULAS A PRUEBA DE AGUA (SERIE W).

TO REMOVE OIL AND GREASY SUBSTANCES, USE A DRY AND CLEAN RAG, RUBBING THE DIRTY AREA SEVERAL TIMES.

PARA REMOVER ACEITE Y SUBSTANCIAS GRASOSAS, UTILICE UN TRAPO LIMPIO Y SECO, TALLANDO EL AREA SUCIA VARIAS VECES.

DO NOT USE DETERGENTS OR CORROSIVE LIQUIDS WHILE CLEANING.

NO UTILICE DETERGENTES NI LIQUIDOS CORROSIVOS DURANTE LA LIMPIEZA.

DO NOT PLACE THE SCALE WHERE THERE IS A LOT OF MOISTURE AND/OR DUST.

NO COLOQUE LA BASCULA DONDE HAYA MUCHA HUMEDAD Y/O POLVO.

WHEN YOU CLEAN THE SCALE MAKE SURE THAT THERE ARE NOT ANY PAPERS, PIECES OF MEAT, OR ANY OTHER KIND OF MATERIAL UNDER THE PLATE OR UNDER THE PLATE-HOLDER THAT COULD OBSTRUCT THE ADEQUATE OPERATION OF YOUR SCALE.

CUANDO LIMPIE LA BASCULA ASEGURESE QUE NO HAYA PAPELES, PIEZAS DE CARNE, O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DEBAJO DEL PLATO O DEL PORTA PLATO QUE PUDIERA OBSTRUIR LA ADECUADA OPERACION DE LA BASCULA.

PERIODICALLY CHECK THE JACK (WHERE THE AC/DC POWER SUPPLY IS INSERTED) TO MAKE SURE IT IS IN GOOD CONDITION, THAT IS, CHECK THERE ARE NOT SIGNS OF STROKES OR DETACHMENTS.

PERIODICAMENTE REVISE EL JACK (DONDE SE CONECTA EL ELIMINADOR DE BATERIAS) PARA ASEGURARSE QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. ESTO ES REVISAR QUE NO SE HAYA QUEBRADO O SE VEA GOLPEADO.

PERIODICALLY CHECK THE AC/DC POWER SUPPLY TO MAKE SURE THE ENDS ARE IN GOOD CONDITION AND THAT THE CABLE IS NOT TWISTED OR TANGLED.

PERIODICAMENTE REVISE EL ELIMINADOR DE BATERIAS PARA ASEGURARSE QUE LOS EXTREMOS ESTEN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE EL CABLE NO ESTE TORSIDO.

REGULARLY CHECK THE SCALE TO ASSURE IT IS CORRECTLY LEVELED WITH ITS FOUR WHEELS OR LEVELING BASES WELL SUPPORTED.

REVISE REGULARMENTE LA BASCULA PARA ASEGURARSE QUE ESTE BIEN NIVELADA CON SUS CUATRO RUEDAS O PIES DE NIVELACION BIEN SOPORTADOS.

DO NOT EXPOSE YOUR SCALE TO TEMPERATURES BELOW -10 °C (14 °F) OR ABOVE 40 °C (104 °F).

NO EXPONGA SU BASCULA A TEMPERATURAS DEBAJO DE -10 °C (14 °F) O SUPERIOR A 40 °C (104 °F).

NEVER PRESS THE KEYBOARD WITH OBJECTS SUCH AS PENCILS, PENS, KNIVES, ETC.

NUNCA PRESIONE LA BASCULA CON OBJETOS TALES COMO LAPICES, PLUMAS, NAVAJAS, ETC.

DO NOT DROP HARD THE PRODUCT TO BE WEIGHTED ON THE PLATE OF THE SCALE BECAUSE WITH THE TIME IT COULD DAMAGE THE LOAD CELL.

NO DEJE CAER EL PRODUCTO SOBRE EL PLATO DE LA BASCULA PORQUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE PODRIA DAÑAR LA CELDA DE CARGA.

VII.- TROUBLESHOOTING GUIDE/GUIA PARA LA LOCALIZACION DE AVERIAS

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE TO YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR BECAUSE OF A MALFUNCTION IN YOUR SCALE, WE SUGGEST YOU FIRST CHECK THIS MANUAL AGAIN TO AVOID A MISUNDERSTANDING OF THE OPERATION AND USE OF THE FUNCTIONS. IF EVERYTHING IS CORRECT, THEN TRY TO CORRECT THE PROBLEM ACCORDING TO THE FOLLOWING LIST SINCE A SIMPLE CHECKUP OR A SMALL ADJUSTMENT COULD ELIMINATE IT. IF YOU DO NOT FIND THE PROBLEM, CONTACT YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR.

ANTES DE LLAMAR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA SERVICIO POR UN MAL FUNCIONAMIENTO DE LA BASCULA, LE SUGERIMOS REVISE EL MANUAL DE NUEVO PARA DESCARTAR UN MALENTENDIDO EN LA OPERACION Y USO DE LAS FUNCIONES. SI TODO ESTA BIEN, ENTONCES TRATE DE ARREGLAR EL PROBLEMA DE ACUERDO A LA LISTA QUE SE MUESTRA A CONTINUACION. UN SIMPLE CHEQUEO O UN PEQUEÑO AJUSTE PODRIA ELIMINARLO. SI NO ENCONTRÓ EL PROBLEMA, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

PROBLEM / PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE / POSIBLE CAUSA	SOLUTION / SOLUCION
IT DOES NOT OPERATES / LA BASCULA NO ENCIENDE	THERE IS NOT ELECTRIC CURRENT / NO HAY CORRIENTE ELECTRICA. AC/DC POWER SUPPLY CABLE HAS A FALSE CONTACT / EL CABLE DEL ELIMINADOR TIENE UN FALSO CONTACTO. LOW BATTERY / BAJA BATERIA	WITH A MULTIMETER, CHECK IF THERE IS ELECTRIC CURRENT IN THE OUTLETS. / CON UN MULTIMETRO, REVISE SI HAY CORRIENTE ELECTRICA EN EL CONTACTO. CHECK THE AC/DC POWER SUPPLY TERMINALS, IF IT IS POSSIBLE, CHECK WITH ANOTHER AC/DC POWER SUPPLY / REVISE LAS TERMINALES DEL ELIMINADOR DE BATERIAS, SI ES POSIBLE, REVISE CON OTRO ELIMINADOR. CONNECT THE AC/DC POWER SUPPLY IF THE SCALE OPERATES, THEN RECHARGE THE BATTERY / CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERIA, SI FUNCIONA, ENTONCES RECARGUE LA BATERIA.
THE SCALE SHOWS DIFFERENT WEIGHTS WHEN THE SAME PRODUCT IS WEIGHED SEVERAL TIMES. / LA BASCULA MUESTRA DIFERENTES PESOS CUANDO SE PESA UN MISMO PRODUCTO VARIAS VECES.	MATERIAL UNDER THE PLATE HOLDER IS OBSTRUCTING THE CORRECT MOVEMENT / MATERIAL DEBAJO DEL PORTA PLATO ESTA OBSTRUYENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	CHECK THAT THERE ARE NOT MATERIALS UNDER THE PLATE HOLDER. IF THERE ARE, REMOVE THEM AND CHECK THE OP ERATION AGAIN / REVISE QUE NO HAYA NINGUN MATERIAL DEBAJO DEL PORTA PLATO. SI EXISTE, REMUEVALO Y REVISE LA OPERACION DE NUEVO.
THE WORD "HELP" APPEARS IN THE INDICATOR. / LA PALABRA "HELP" APARECE EN EL VISOR.	THE SCALE WAS TURNED ON WITH A BIG WEIGHT ON THE PLATE / LA BASCULA FUE PRENDIDA CON UN PESO GRANDE EN EL PLATO.	REMOVE THE WEIGHT AND TURN OFF THE SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN / REMUEVA EL PESO Y APAGUE LA BASCULA Y VUELVA A ENCENDERLA.
THE WORD "UNLOAD" APPEARS IN THE INDICATOR. / LA PALABRA "UNLOAD" APARECE EN EL VISOR.	THE SCALE WAS TURNED ON WITH WEIGHT ON THE PLATE OR WITHOUT THE PLATE. / LA BASCULA FUE PRENDIDA CON PESO EN EL PLATO O SIN EL PLATO.	TURN OFF THE SCALE, TAKE OFF THE WEIGHT OF THE PLATE OR PUT THE PLATE BACK ON ITS PLACE AND TURN ON THE SCALE. / APAGUE LA BASCULA, REMUEVA EL PESO DEL PLATO O PONGA EL PLATO EN SU LUGAR Y VUELVA A ENCENDER LA BASCULA.

VIII.- TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODEL	EQB-50/100	EQB 100/200
AX. CAP.	50 kg/100 lb	100 kg/200 lb
MIN. DIV.	0.010kg/0.02lb	0.02 kg/0.05 lb
MAX. TARE	50 kg/100 lb	100 kg/200 lb

NOTA: LAS BATERIAS SOLO PUEDEN SER RECARGADAS DE 0°C A 40°C
NOTE: BATTERIES CAN ONLY BE RECHARGED IN THE RANGE OF 32°F TO 104°F

NOTE / NOTA: DON'T EXPOSE THE BATTERIES TO SUN / NO EXPONER LAS BATERIAS AL SOL.

OPERATION TEMPERATURE RANGE/RANGO DE TEMP. DE OPERACION 14 TO 104 °F (-10 TO 40 °C)
STORAGE TEMPERATURE RANGE/RANGO DE TEMP. DE ALMACENAJE -4 TO 122 °F (-20 TO 50 °C)

AC/DC POWER SUPPLY:

OUTPUT 9Vd.c. 500 mA.

APPROVED BY

EQB - 50/100 AND/Y
EQB-100/200

NOTE: THIS PRODUCT'S SERIAL NUMBER CAN BE FOUND ON THE SLAB BEHIND THE TURRET. WE SUGGEST THAT YOU WRITE DOWN THAT SERIAL NUMBER AND THE CORRESPONDING MODEL IN THE FOLLOWING BLANKS AND KEEP THEM AS PERMANENT PROOF OF YOUR ACQUISITION, TO HELP IN THE IDENTIFICATION IN CASE OF LOSS OR FURTHER CONSULTATIONS.

NOTA: EL NUMERO DE SERIE DE ESTE PRODUCTO PUEDE SER ENCONTRADO EN LA PLACA DE REGISTRO DETRAS DE LA TORRETA. LE SUGERIMOS QUE ESCRIBA ESTE NUMERO Y EL MODELO CORRESPONDIENTE EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS Y TENERLOS COMO UNA PRUEBA DE SU ADQUISICION Y PARA LA AYUDA DE IDENTIFICACION EN CASO DE PERDIDA O FUTURAS CONSULTAS.

DISTRIBUTOR/DISTRIBUIDOR: _____
ADDRESS/DIRECCION: _____
TELEPHONE/TELEFONO: _____ DATE OF PURCHASE/DIA DE COMPRA: _____
MODEL/MODELO: _____ SERIAL NUMBER/NUMERO DE SERIE: _____