

INSTALACION:

1. Asegúrese de que el tanque de gas o tubería se encuentren cerradas, y que la perilla de este equipo se encuentre también cerrada (gire al entido de las manecillas del reloj para cerrar).
2. Para instalar el gas es necesario sujetar con fuerza el codo de gas (1) que cuenta el equipo y con una segunda llave o perica apretar la tubería que viene del tanque (2)
3. Una vez rrealizado abra la instalación o tanque de gas y verifique que no haya olor. Si huele a gas cierre todas las válvulas, ventile la habitación y hable al central de fugas

(1) SUJETAR Y MANTENER FIJAR - NO MOVER -



(2) APRETAR

Utilizar 2 llaves o pericas:
 (1) Para sujetar el codo del aparato
 (2) Para apretar la manguera

ATENCIÓN

ESTE EQUIPO DEBE SER CONECTADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS



SOLO PARA GAS LP:
 Conectar con regulador de baja presion 26.36 gr /cm²

USO GENERAL:

1. Con un encendedor largo es necesario acercarlo al orificio mostrado en la imagen, activar el encendedor y girar la perilla al máximo. Retire la cara del equipo para evitar quemaduras.
2. Solo queda regular la flama a la intensidad deseada. Todo el tiempo debe asegurarse que la flama no se apague, también al momento de regular la flama.
3. Si desea apagar el quemador, gire la peilla a su posición inicial. Cada vez que encienda su crepera debe repetir las instrucciones (1 a 3).



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Para limpiar el cuerpo de acero inoxidable utilice un paño húmedo.

CREPERAS CON PLACAS DE ACERO PULIDA:

Para limpiar la placa de acero pulido debe de usar una servilleta o cualquier trapo de papel, nunca utilice agua, acidos o jabón.

Si no va a usar esta crpera pos un largo tiempo, proteja con una capa de manteca.

CREPERAS CON PLACA CON TEFLÓN:

Para la limpieza recomendamos siempre limpiar con un paño humedo toda la superficie, nunca utilizar agua, acidos o jabón.

PRIMER USO (CURAR) LA PLACA DE ACERO NEGRO PULIDO:

(NO APLICA PARA CREPERAS CON TEFLÓN)

Para curar la placa debe de agregar manteca y sal de grano, encender a fuego lento la crepera y estar frotando en giros la placa, repetir esta acción durante 5 a 10 minutos y solo en el primer uso. Una vez realizado esto, retire con un paño seco la mayor cantidad posible de la manteca usada.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo recomendamos: Siempre verificar si tiene la perilla este en apagado, el quemador este con la flama de lo contrario estará fugando gas. Cada vez que quiera encender el quemador deberá acercar fuego, por lo tanto, nunca debe girar la perilla sin intenciones de prender el quemador, ya que fugará el gas. ESTO NO ES UN JUGUETE No utilice su crepera al aire libre.